

PRODUCT INFORMATIE BLAD

DPF Particle Remover

Systac DPF Particle Remover is een veilige manier om roet en as uit uw diesel partikelfilter te verwijderen in gedemonteerde toestand. Is veilig te gebruiken met aluminium, magnesium, zink en cadmium onderdelen. Perfect te gebruiken bij de laatste generatie diesel roetfilters

Pluspunten van het product

Bij gebruik volgens voorschrift biedt **Systac DPF Particle Remover** de volgende voordelen:

- Verlengt de levensduur van uw diesel roetfilter.
- Verwijdert alle roet en as delen uit uw diesel roetfilter.
- Kan veilig gebruikt worden in de laatste generatie roetfilters.
- Vermindert het aantal regeneraties wat direct gevolg heeft op het brandstofverbruik.
- Door te reinigen blijft uw motor beter 'ademen'.
- Kans op inwendige motorschade blijft hierdoor tot een minimum beperkt.

Beschikbare verpakkingen

SYS-DPR-90026 – 4 L

Gebruiksaanwijzing

Demonteer het roetfilter. Sluit de inlaatzijde van het filter waterdicht af met een prop of tape. Vul het roetfilter vanaf de achterkant met **Systac DPF Particle Remover**. Laat dit 8-10 uur staan, en schud tussendoor even met het filter.

Verwijder de prop aan de voorkant en spoel het filter vanuit de uitlaatzijde goed uit met schoon lauw-warm water tot er geen vervuiling meer aan de voorkant uitkomt. Laat het filter uitlekken en blaas deze eventueel met perslucht voorzichtig droog. Monteer het roetfilter op het voertuig, voeg volgens voorschrift **Systac Diesel System Cleaner** toe aan de tank en maak een proefrit van gedurende minimal 30 minuten. Lees het voertuig uit en controleer de data. Als het voertuig niet de regeneratie uit zichzelf opstart tijdens gebruik, doe dit dan 1 keer met de testkast.

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

